

# **AMITEC E 3.000**

# FICHA TÉCNICA

# **APLICAÇÕES**

O **AMITEC E 3.000** é uma amina balanceada de sopro, gel e cura. É usado para agente de expansão, gel e cura de pele. É usada em uma ampla faixa de densidades (D8-D45). Apresentada um odor mais forte do que as demais aminas da nossa empresa, porém apresenta custo mais baixo.

Aplicação: industrias colchões, estofados e calçados).

#### **DOSAGEM**

De 0,10% a 0,20 % em relação ao total de polióis da fórmula. Deve ser adicionado na ASA (água, silicone e amina). Para maiores informações sobre a aplicação do produto, consulte nossa assistência técnica.

# PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Propriedades	Valores típicos
Aspecto Visual	Amarelo

#### **ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local coberto, em temperaturas entre 5 a 40°C. Mantenha o recipiente fechado. Mantenha o produto somente na embalagem original. Não armazenar juntamente com ácidos. As embalagens que foram abertas devem ser hermeticamente fechadas para manutenção da qualidade do produto.

Prazo de Validade: 1 ano, se armazenado corretamente.

Este produto é fornecido em embalagens de 10 Kg e 25 Kg.

## **SEGURANÇA**

O **AMITEC E 3.000** apresenta riscos: pode ser nocivo se ingerido ou em contato com a pele, provoca irritação à pele, provoca lesões oculares graves e pode provocar irritação das vias respiratórias. Consulte a FISPQ do produto para informações de manuseio seguro do produto.

## **DISPOSIÇÃO E DESCARTE**

Embalagens usadas devem ser processadas por empresas reconhecidas e autorizadas por órgãos do governo. Este produto deve ser descartado em conformidade com a legislação ambiental vigente.

Antes de utilizar este produto consulte a FISPQ para instruções sobre o manuseio seguro, armazenamento, perigos e questões ambientais. As informações contidas neste documento são baseadas em dados que acreditamos serem exatos e devem ser utilizados apenas para sua orientação. Essas declarações são feitas sem qualquer garantia, expressa ou implícita, de sua precisão. Uma vez que a utilização deste produto está sob o controle exclusivo do usuário, é obrigação do usuário determinar as condições para o uso seguro do produto. A Tecmar não assume nenhuma responsabilidade por qualquer prejuízo ou dano, direto ou indireto, resultante da utilização deste produto, a menos que tais danos sejam atribuídos à negligência da Tecmar. Junho-2023 R02.